

浴室設置ガスふろがま
点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）
一時解除方法のご案内

安全にお使いいただくため、一時解除する前に必ず以下の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）は、故障表示ではなく、標準的な使用で10年※相当となったときに表示します。経年劣化に起因する事故防止のため、点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

※ 電池式の製品は、使用時間ではなく使用回数をカウントして10年相当の使用に相当した際に表示します。使用頻度が多いと10年より早く、少ないと10年より遅く表示しますが、いずれも部品の劣化が進んでいる可能性がありますので、点検（有料）を受けるか、点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

- ・ 点検を受けられた場合は表示を停止する設定を行います。

解除方法



① 器具栓つまみを「止」の位置で押し続け、表示の緑点滅を確認



② 器具栓つまみを離し、表示部にある▽部を1秒間押し続ける



③ 赤が点灯し、リセットモードになる



④ さらに押し続け、赤点灯が点滅に変わることを確認して完了

解除しますと、給湯1万回もしくは、ふろ1100回の使用で再表示します。
すでに10年相当の使用回数は過ぎておりますので、早めに点検(有料)を受けてください。

その他ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

リンナイ保守点検コールセンター

受付時間 平日：9:00～19:00
(土日・祝日など当社指定休日を除く)

フリーダイヤル（無料）

0120-493110

※音声案内で「2」をお選びください。
※電話のおかけ間違いにご注意願います。