

ガスふろがま（型式：RF-110YPSFF・RF-1W(A)・RF-111SW） 点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）一時解除方法のご案内

安全にお使いいただくため、一時解除する前に必ず以下の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）は、故障表示ではなく、標準的な使用で10年※相当となったときに表示します。経年劣化に起因する事故防止のため、点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。


- ・ リセットして約1年後に再表示する場合も同様に、再度リセットが可能ですが早めに点検を受けるか、製品の取り替えをおすすめします。
- ・ 点検を受けられた場合は表示を停止する設定を行います。

解除方法 温度表示に88が表示される場合

88

①本体のリモコンの温度を『▲▼』で37℃設定にする

②5秒以内にリモコンの『▼』ボタンを5回押す



解除しますと、「点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）」が表示された時点から約1年後に再表示します。すでに10年の使用期間は過ぎておりますので、早めに点検(有料)を受けてください。

その他ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

リンナイ保守点検コールセンター

受付時間 平日：9:00～18:00

（土日・祝日など当社指定休日を除く）

フリーダイヤル（無料）

0120-493110

※音声案内で「2」をお選びください。

※電話のおかけ間違いにご注意願います。