

バランス型ふろ釜「点検対象機種型式・製造番号」一覧表

No.	シリーズ名	製品型式	ガス種	製造番号 (初め)	製造番号 (終わり)
1	RBF-A3SK	RBF-A3SK-FX-R-T	都市ガス	11.02-000003	11.05-000622
2			LPガス	11.02-000001	11.05-000443
3		RBF-A3SK-FX-L-T	都市ガス	11.02-000008	11.05-000630
4			LPガス	11.02-000013	11.05-000446
5		RBF-A3SKD-FX-R-T	都市ガス	11.03-000163	11.05-000615
6		RBF-A3SKD-FX-L-T	都市ガス	11.02-000001	11.04-000319
7	RBF-A60S2K	RBF-A60S2K-FU-R-T	都市ガス	11.05-006372	
8			LPガス	11.04-002088	11.05-002657
9		RBF-A60S2K-FU-L-T	都市ガス	11.05-006659	
10			LPガス	11.04-002013	
11		RBF-A60S2K-RR-R-T	都市ガス	11.04-003484	11.05-006436
12			LPガス	11.03-000517	11.05-002875
13		RBF-A60S2K-RR-L-T	都市ガス	11.04-004431	11.04-004432
14			LPガス	11.04-001262	11.05-002564
15	RBF-A60S2KD-FU-L-T	都市ガス	11.04-003143		
16	RBF-A60S2N	RBF-A60S2N-FU-R-T	都市ガス	11.04-003258	
17			LPガス	11.03-000579	11.03-000701
18		RBF-A60S2N-FU-R-S	都市ガス	11.03-000925	11.03-001230
19			LPガス	11.04-001287	
20		RBF-A60S2N-FU-L-T	都市ガス	11.04-003307	11.05-006011
21			LPガス	11.03-000553	
22		RBF-A60S2N-FU-L-S	都市ガス	11.02-000781	
23			LPガス	11.03-000537	
24		RBF-A60S2N-RR-R-T	都市ガス	11.01-000009	11.05-006666
25			LPガス	11.01-000029	11.05-002890
26		RBF-A60S2N-RR-R-S	都市ガス	11.01-000015	11.05-006711
27			LPガス	11.01-000028	11.05-002742
28		RBF-A60S2N-RR-L-T	都市ガス	11.01-000005	11.05-005921
29			LPガス	11.01-000034	11.05-002837
30		RBF-A60S2N-RR-L-S	都市ガス	11.01-000018	11.05-006754
31			LPガス	11.01-000030	11.05-002476
32		RBF-A60S2ND-FU-R-T	都市ガス	11.02-000710	11.03-000906
33		RBF-A60S2ND-RR-R-T	都市ガス	11.02-000546	11.05-005948
34	RBF-A60S2ND-RR-R-S	都市ガス	11.02-000734	11.05-006109	
35	RBF-A60S2ND-RR-L-T	都市ガス	11.02-000553	11.05-005846	
36	RBF-A60S2ND-RR-L-S	都市ガス	11.02-000738	11.03-001894	
37	RBF-A60SB2K	RBF-A60SB2K-FX-R-T	都市ガス	11.04-004282	11.04-005272
38		RBF-A60SB2K-FX-L-T	都市ガス	11.03-001015	
39	RBF-A60SB2N	RBF-A60SB2N-RX-R-T-K	都市ガス	11.01-000097	11.04-005544
40			都市ガス	11.04-003095	11.04-003261
41		RBF-A60SB2N-RX-R-S	都市ガス	11.01-000118	11.05-006609
42			LPガス	11.04-002260	
43		RBF-A60SB2N-RX-L-T-K	都市ガス	11.02-000403	11.04-005468
44		RBF-A60SB2N-RX-L-T	都市ガス	11.04-003240	11.05-006131
45		RBF-A60SB2N-RX-L-S-K	都市ガス	11.01-000170	11.02-000283
46		RBF-A60SB2N-RX-L-S	都市ガス	11.02-000184	11.04-005442
47			LPガス	11.04-002185	
48	RBF-A60SK	RBF-A60SK-FU-R-T	都市ガス	11.02-000498	11.05-005625
49			LPガス	11.02-000241	11.04-002305
50		RBF-A60SK-FU-L-T	都市ガス	11.02-000499	11.05-005618
51			LPガス	11.02-000242	11.04-002300
52		RBF-A60SK-RR-R-T	都市ガス	11.02-000574	11.05-006023
53			LPガス	11.03-000710	11.05-002526
54		RBF-A60SK-RR-L-T	都市ガス	11.02-000591	11.05-006105
55			LPガス	11.03-000713	11.05-002639
56		RBF-A60SKD-FU-R-T	都市ガス	11.04-003955	11.04-004143

バランス型ふろ釜「点検対象機種型式・製造番号」一覧表

No.	シリーズ名	製品型式	ガス種	製造番号 (初め)	製造番号 (終わり)
57	RBF-A60SN	RBF-A60SN-FU-R-T	都市ガス	11.01-000007	11.05-006709
58			LPガス	11.01-000013	11.05-002963
59		RBF-A60SN-FU-R-S	都市ガス	11.01-000117	11.05-006737
60			LPガス	11.03-000495	11.04-001677
61		RBF-A60SN-FU-L-T	都市ガス	11.01-000087	11.05-006438
62			LPガス	11.01-000011	11.05-002955
63		RBF-A60SN-FU-L-S	都市ガス	11.01-000109	11.05-006304
64			LPガス	11.03-000501	11.05-002956
65		RBF-A60SN-RR-R-T	都市ガス	11.02-000206	11.04-003861
66			LPガス	11.03-000881	11.04-001823
67		RBF-A60SN-RR-R-S	都市ガス	11.02-000207	11.05-006216
68			LPガス	11.03-000612	11.05-002693
69		RBF-A60SN-RR-L-T	都市ガス	11.02-000255	11.05-006137
70			LPガス	11.04-001792	
71		RBF-A60SN-RR-L-S	都市ガス	11.01-000096	11.05-006628
72			LPガス	11.03-000461	11.05-002796
73		RBF-A60SND-FU-R-T	都市ガス	11.01-000095	11.05-006206
74		RBF-A60SND-FU-L-T	都市ガス	11.02-000209	11.04-003905
75		RBF-A60SND-FU-L-S	都市ガス	11.03-001721	
76		RBF-A60SND-RR-R-S	都市ガス	11.02-000885	11.05-006433
77		RBF-A60SND-RR-L-S	都市ガス	11.03-000927	11.03-001468
78	RBF-A70SBN	RBF-A70SBN-RX-R-T	都市ガス	11.02-000024	11.05-000560
79			LPガス	11.02-000006	11.05-000481
80		RBF-A70SBN-RX-R-S	都市ガス	11.01-000001	11.05-000604
81			LPガス	11.01-000001	11.05-000485
82		RBF-A70SBN-RX-L-T	都市ガス	11.02-000023	11.05-000577
83			LPガス	11.02-000009	11.05-000476
84		RBF-A70SBN-RX-L-S	都市ガス	11.01-000002	11.05-000609
85	LPガス		11.02-000003	11.05-000479	
86	RBF-A80S2K	RBF-A80S2K-FU-R-T	都市ガス	11.03-000370	11.04-001657
87			LPガス	11.03-000180	
88		RBF-A80S2K-FU-L-T	都市ガス	11.03-000680	11.05-001787
89			LPガス	11.03-000194	
90		RBF-A80S2K-RR-R-T	都市ガス	11.02-000274	11.05-001908
91			LPガス	11.03-000281	11.05-000639
92		RBF-A80S2K-RR-L-T	都市ガス	11.03-000560	11.04-001527
93			LPガス	11.03-000200	11.05-000722
94		RBF-A80S2KD-FU-R-T	都市ガス	11.02-000331	11.04-000984
95	RBF-A80S2KD-FU-L-T	都市ガス	11.03-000714	11.05-001894	
96	RBF-A80S2KD-RR-L-T	都市ガス	11.03-000416		
97	RBF-A80S2N	RBF-A80S2N-FU-R-T	都市ガス	11.04-001238	11.05-002119
98			LPガス	11.04-000433	
99		RBF-A80S2N-FU-L-T	都市ガス	11.03-000674	11.04-001236
100			LPガス	11.05-000668	11.05-000683
101		RBF-A80S2N-FU-L-S	都市ガス	11.03-000545	
102			LPガス	11.02-000112	11.03-000269
103		RBF-A80S2N-RR-R-T	都市ガス	11.02-000005	11.05-002136
104			LPガス	11.02-000009	11.04-000599
105		RBF-A80S2N-RR-R-TTJK	都市ガス	11.03-000512	11.05-002148
106		RBF-A80S2N-RR-L-TTJK	都市ガス	11.03-000546	11.05-002158
107		RBF-A80S2N-RR-R-S	都市ガス	11.02-000004	11.05-002047
108			LPガス	11.02-000004	11.04-000604
109		RBF-A80S2N-RR-L-T	都市ガス	11.02-000015	11.05-002155
110			LPガス	11.02-000001	11.05-000718
111		RBF-A80S2N-RR-L-S	都市ガス	11.02-000019	11.05-002035
112	LPガス		11.02-000064	11.05-000685	

バランス型ふろ釜「点検対象機種型式・製造番号」一覧表

No.	シリーズ名	製品型式	ガス種	製造番号 (初め)	製造番号 (終わり)
113	RBF-A80SK	RBF-A80SK-FU-R-T	都市ガス	11.02-000137	11.05-001936
114			LPガス	11.02-000081	11.04-000601
115		RBF-A80SK-FU-L-T	都市ガス	11.02-000138	11.05-002028
116			LPガス	11.02-000084	11.05-000721
117		RBF-A80SK-RR-R-T	都市ガス	11.02-000159	11.05-002162
118			LPガス	11.02-000093	11.04-000518
119		RBF-A80SK-RR-L-T	都市ガス	11.02-000174	11.05-002144
120			LPガス	11.04-000409	11.05-000640
121	RBF-A80SN	RBF-A80SN-FU-R-T	都市ガス	11.02-000001	11.05-002132
122			LPガス	11.02-000008	11.05-000726
123		RBF-A80SN-FU-R-S	都市ガス	11.02-000008	11.05-002049
124			LPガス	11.02-000007	11.04-000549
125		RBF-A80SN-FU-L-T	都市ガス	11.02-000010	11.05-002090
126			LPガス	11.02-000006	11.05-000682
127		RBF-A80SN-FU-L-S	都市ガス	11.02-000014	11.05-002152
128			LPガス	11.02-000005	11.05-000724
129		RBF-A80SN-RR-R-T	都市ガス	11.02-000034	11.05-002098
130			LPガス	11.02-000013	11.05-000712
131		RBF-A80SN-RR-R-S	都市ガス	11.02-000009	11.05-002138
132			LPガス	11.02-000002	11.05-000715
133		RBF-A80SN-RR-L-T	都市ガス	11.02-000035	11.05-002069
134			LPガス	11.02-000003	11.04-000491
135		RBF-A80SN-RR-L-S	都市ガス	11.02-000013	11.05-002114
136			LPガス	11.02-000014	11.05-000720
137	RBF-AERS2N	RBF-AERS2N-R-T	都市ガス	11.02-000003	11.04-000820
138			LPガス	11.02-000009	11.05-000792
139		RBF-AERS2N-R-S	都市ガス	11.02-000008	11.05-000882
140			LPガス	11.02-000002	11.05-000749
141		RBF-AERS2N-L-T	都市ガス	11.01-000001	11.04-000826
142			LPガス	11.02-000011	11.05-000794
143		RBF-AERS2N-L-S	都市ガス	11.02-000005	11.05-000849
144			LPガス	11.02-000003	11.05-000751
145		RBF-AERS2ND-R-S	都市ガス	11.03-000146	11.04-000580
146		RBF-AERS2ND-L-S	都市ガス	11.03-000163	11.04-000790
147	RBF-AERSN	RBF-AERSN-R-T	都市ガス	11.01-000002	11.05-000982
148			LPガス	11.02-000005	11.05-000809
149		RBF-AERSN-R-S	都市ガス	11.02-000006	11.05-000975
150			LPガス	11.02-000006	11.05-000814
151		RBF-AERSN-L-T	都市ガス	11.02-000004	11.05-000968
152			LPガス	11.02-000001	11.05-000789
153		RBF-AERSN-L-S	都市ガス	11.02-000007	11.05-000973
154			LPガス	11.02-000004	11.05-000811
155		RBF-AERSND-R-T	LPガス	11.04-000487	
156		RBF-AERSND-R-S	都市ガス	11.03-000219	
157			LPガス	11.03-000151	
158	RBF-AERSND-L-S	都市ガス	11.03-000220		
159	RBF-ASB2K	RBF-ASB2KD-FX-R-T	都市ガス	11.05-005598	11.05-006207
160		RBF-ASB2KD-FX-L-T	都市ガス	11.03-001083	11.05-005751
161	RBF-ASB2N	RBF-ASB2ND-RX-L-S	都市ガス	11.01-000010	11.05-005947
162	RBF-ASBK	RBF-ASBK-FX-R-T	都市ガス	11.02-000459	11.05-006678
163			LPガス	11.02-000196	11.05-002953
164		RBF-ASBK-FX-L-T	都市ガス	11.02-000503	11.05-006771
165			LPガス	11.02-000197	11.05-002903
166		RBF-ASBKD-FX-R-T	都市ガス	11.02-000512	11.04-005440
167			LPガス	11.02-000367	11.05-002974
168		RBF-ASBKD-FX-L-T	都市ガス	11.02-000567	11.04-005546
169			LPガス	11.03-000472	11.05-002633

バランス型ふろ釜「点検対象機種型式・製造番号」一覧表

No.	シリーズ名	製品型式	ガス種	製造番号 (初め)	製造番号 (終わり)
170	RBF-ASBN	RBF-ASBN-FX-R-T	都市ガス	11.01-000002	11.05-006729
171			LPガス	11.01-000001	11.05-002947
172		RBF-ASBN-FX-R-S	都市ガス	11.01-000047	11.05-006686
173			LPガス	11.01-000012	11.05-002961
174		RBF-ASBN-FX-L-T	都市ガス	11.01-000001	11.05-006704
175			LPガス	11.01-000003	11.05-002973
176		RBF-ASBN-FX-L-S	都市ガス	11.01-000054	11.05-006735
177			LPガス	11.01-000016	11.05-002977
178		RBF-ASBND-FX-R-T	都市ガス	11.01-000046	11.05-006774
179			LPガス	11.03-000391	11.05-002688
180		RBF-ASBND-FX-R-S	都市ガス	11.02-000879	11.04-004152
181			LPガス	11.03-000409	11.03-000808
182		RBF-ASBND-FX-L-T	都市ガス	11.01-000037	11.05-006706
183			LPガス	11.04-001253	
184	RBF-ASBND-FX-L-S	都市ガス	11.03-001037	11.05-005756	
185	RBF-ASK	RBF-ASK-FU-R-T	都市ガス	11.04-005323	11.05-005763
186			LPガス	11.03-000634	11.04-002303
187		RBF-ASK-FU-L-T	都市ガス	11.02-000547	11.05-006091
188			LPガス	11.02-000363	11.05-002810
189		RBF-ASKD-FU-R-T	都市ガス	11.05-006019	
190	RBF-ASN	RBF-ASN-FU-R-T	都市ガス	11.01-000009	11.05-005880
191			LPガス	11.01-000008	11.05-002934
192		RBF-ASN-FU-R-S	都市ガス	11.03-001119	11.05-005843
193			LPガス	11.04-001200	11.05-002886
194		RBF-ASN-FU-L-T	都市ガス	11.01-000011	11.05-005991
195			LPガス	11.01-000031	11.05-002958
196		RBF-ASN-FU-L-S	都市ガス	11.04-002233	11.05-005844
197			LPガス	11.03-000534	11.05-002627
198		RBF-ASN-RR-R-T	都市ガス	11.03-001971	
199			LPガス	11.05-002675	
200		RBF-ASN-RR-R-S	都市ガス	11.04-005176	
201			LPガス	11.03-000431	11.04-002362
202		RBF-ASN-RR-L-T	都市ガス	11.03-001125	11.04-005271
203			LPガス	11.02-000356	
204		RBF-ASN-RR-L-S	LPガス	11.02-000358	11.05-002891
205		RBF-ASND-FU-R-T	都市ガス	11.01-000119	11.05-006210
206			LPガス	11.02-000267	
207		RBF-ASND-FU-R-S	LPガス	11.05-002459	
208		RBF-ASND-FU-L-T	都市ガス	11.01-000121	11.05-005753
209	RBF-ASND-RR-L-S	都市ガス	11.04-003308		